

Pour l'allumage de la cuisinière

Sur le tableau à droite du frigo, vers les portes manteaux, enclencher l'interrupteur
"CUISINIÈRE"

Ensuite tourner le bouton du feu désiré en le tenant enfoncé tout en appuyant sur le
petit poussoir de gauche

Quand le gaz est allumé tenir enfoncé le bouton du gaz quelques secondes puis
relâcher

Pour ouvrir le gaz

A l'extérieur de la maison, à gauche de la porte de la cuisine, dans un compartiment
grillagé il y a les bouteilles de gaz. Ouvrir la bouteille marquée « EN SERVICE »
La clef du cadenas est sur le trousseau qui est à la maison.